

ATP/ASP típusú árszorzos mérleg kezelési leírás

Kedves Vásárlónk!

Nagy örömmel üdvözljük Önt is vásárlóink között! Az Ön által megvásárolt ASP/ATP típusú elektronikus árszorzos mérleg egyaránt alkalmas bolti és piaci vevő kiszolgálásra. Hosszú időtartamú, automatikus töltő berendezéssel ellátott akkumulátoros tápellátása hasznos védelmet biztosít áramkimaradás esetére. A készüléket boltunkban hitelesített állapotban veheti át, a hitelesség két évig érvényes és egyaránt elfogadott az EU minden tagállamában.

A MÉRLEG ÜZEMBEHELYEZÉSE:

Az első használat előtt az akkumulátort töltsse fel kb. 10 óra folyamatos töltésidővel. Ugyanezt kell tenni, ha a mérleget hosszabb ideig nem használta.

Óvja a készüléket a magas hőmérséklettől, víz befolyástól, erős mágneses tértől, túlterheléstől és ütéstől.

A mérleget minden esetben stabil, vízszintes helyen helyezze el és állítsa a középső körbe a libella buborékját a lábcsavarok segítségével.

A mérleget karcmentesen tisztítsa semleges hatású mosószert alkalmazva. Ha az akkumulátor merül, akkor a BATT feliratnál egy nyilacska jelenik meg figyelmeztetésképpen. További használat mellett a kijelzőn 10 percenként a BAT LO felirat jelenik meg, majd a mérleg 50 perc elteltével automatikusan kikapcsol az akkumulátor védelme érdekében. Kérjük kímélje a mérlegét a túlmerüléstől, töltsse mindig rendszeresen a használatnak megfelelő időközönként. A töltést egy a FIZETENDŐ ÁR ablak alatt elhelyezett LED mutatja. Ha pirosan világít, akkor tölt, ha zölden világít, akkor az akkumulátor feltöltött. Az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében a zöld fény megjelenése után még töltsse egy órán át a teljes töltöttség érdekében.

Alapfunkciók:

Nullázás: Bekapcsolt állapotban, ha a teherfelvevő üres és a mérleg TÖMEG kijelzője nem nullát mutat, akkor nyomja meg a ZERO gombot, a mérleg beáll nullára. Ha a kijelzett érték meghaladja a teljes méréshatár 2%-át, akkor nem nullázható.

Tárázás: Helyezze fel a táraedényt a mérlegre majd nyomja meg a TARE gombot. A TÖMEG kijelző kinulláz és megjelenik egy nyíl a NET feliratnál jelezve, hogy tárazott értékünk van. Ha már nincs szükség a táraértékre, üres teherfelvevő mellett nyomja meg ismét a TARE gombot, a táraérték és a nyíl eltűnik. Ügyelni kell arra, hogy a táraedény tömege beleszámít a teljes méréshatárba. Óvja mérlegét a túlterheléstől. Amennyiben a kijelzőn az -OL- felirat olvasható és csipog a mérleg, akkor azonnal távolítsa el a túlsúlyt a mérlegről.

Egységár bevitel: az egységárat a 0-9 számbillentyűkkel tudja beírni. A hibás bevitelt a C gombbal tudja törölni.

Egységváltás: Lehetőség van nem kilónkénti, hanem 100g-ra meghatározott egységárat használni. A UNIT gomb megnyomása után az EGYSEGÁR kijelző alján a kg felirat helyett a 100g feliratnál jelzi egy nyíl az aktuális elszámolási állapotot.

Összeadás funkció: Helyezze a mérlegre a terméket, adjon be egységárat, majd nyomja meg az M+ gombot. A TÖMEG kijelzőben megjelenik a TOTAL felirat, a FIZETENDŐ ÁR ablakban pedig a teljes fizetendő összeg. Ez a művelet ismételhető és a FIZETENDŐ ÁR ablakban mindig felvillan a teljes fizetendő, majd visszatér az aktuális mérés fizetendő ára. Az összeadás végén ha megnyomja az ACCOUNT gombot, akkor a TÖMEG ablakban megjelenik a teljes fizetendő. Írja be a vevőtől kapott összeget a számbillentyűkkel és a FIZETENDŐ ÁR ablakban megjelenik a visszajáró értéke. Ha csak részösszegre volt kíváncsi (például kéri a vevő, hogy mondja meg mennyi eddig a fizetendő), akkor nyomja meg a ZERO gombot amivel visszatér normál üzemmódba, de a memória nem törődik. Ekkor ha még kér valamit a vevő, akkor az M+ gombbal ezt hozzáadhatja az előző tételekhez. Ha végleg el akarja hagyni az összeadás funkciót, akkor a TARE gombbal tud kilépni és az addigi memória is törlődik.

Egységár memória: A mérleg 10 előreprogramozott árat képes tárolni. Írja be a menteni kívánt egységárat, majd tartsa nyomva 3mp-ig a PLU gombot. A kijelzőn a SAVE PoS felirat látható. Nyomja meg 0-9 között azt a számot, amely sorszámot kívánja adni a mentett árnak. Ezzel kész a mentés.

PLU (egységár memória) előhívás: Normál üzemmódban nyomja meg a PLU gombot, majd az előhívni kívánt ár sorszámát.

Háttérvilágítás: Három üzemmód érhető el (bekapcsolt, kikapcsolt, automata). A B/L gombbal tud választani a kívánt üzemmódok közül.

Automata egységár törlés: Normál üzemmódban nyomja meg a SAVE gombot az automata egységár törlés be- illetve kikapcsolásához. Ha a SAVE nyíl jelen van, akkor tiltva van a funkció, ha nincs jelen, akkor aktív.

Automatikus kikapcsolás: A bekapcsolás utáni visszaszámlálás alatt nyomja meg az ACCOUNT gombot. A SLEEP MODE felirat jelenik meg. A SAVE gombbal tud választani a kikapcsolási idők közül (1, 5 illetve 30 perc). 0 választása esetén nincs automata kikapcsolás.

Forgalmazó:

Guttmann Mérlegtechnika KFT
9700 Szombathely, Hámor u. 27
Tel.: 06 94 324-788
www.merleg.net