

Nullázás: Amennyiben a mérleg tömeg ablakában, terheletlen állapotban nem 0,000 –t lát, nyomja meg a **Zero/BL** gombot.

Összeadás: Tegyük a mérlegre az első árut és írjuk be az egységárát. A fizetendő ár kijelzése után nyomjuk meg az **Accu** gombot. A tömeg kijelzőn az **-Add-** feliratot, az egység ár ablakban a tételek számát látjuk. Vegyük le az első terméket és rakjuk fel a következőt. Írjuk be ennek is az egységárát, majd nyomjuk meg az **Accu** gombot. Most szintén kiírta a művelet számát. Ezután folytathatjuk további termékekkel az előbb leírt módon.

A végösszeg megtekintéséhez a mérleg terheletlen állapotában megnyomjuk az **Accu** gombot, mire a tömeg kijelzőn a **TOTAL** feliratot, az egységár ablakban az összeadott termékek számát és a fizetendő ár ablakban a teljes összeget látjuk. A memóriát az **AC/Set** gombal törölhetjük. A memória állapotot az **Accu** felirat melletti < jelzi.

Visszajáró kiszámítás: Végezzen el egy mérési folyamatot egység ár beírással. Nyomja meg a **CHG** gombot és írja be a vevő által adott összeg címletét. A mérleg automatikusan kiszámítja a visszajáró értékét. Kilépni a **CHG** gomb újbóli megnyomásával lehet.

Háttérvilágítás: A háttérvilágítást ki/be kapcsolni a **Zero/BL** gomb 5 másodpercig történő nyomva tartásával lehet.

Ha akkumulátorról használja a mérleget, csak indokolt esetben használja a háttérvilágítást, mert az, az akkumulátor használati idejét jelentősen csökkenti!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ACS-A

TÍPUSÚ

ÁRSZORZÓS MÉRLEGHEZ

Forgalmazó:
Guttman Mérlegtechnika KFT
9700 Szombathely, Hámor u. 27
Tel.: 06 94 324-788
www.merleg.net

Kedves Vásárlónk!

Nagy örömmel üdvözljük Önt is vásárlóink között! Az Ön által vásárolt ACS-A típusú elektronikus árszorzos mérleg egyaránt alkalmas bolti és piaci vevő kiszolgálásra. Hosszú időtartamú, automatikus töltő berendezéssel ellátott akkumulátoros tápellátása hasznos védelmet biztosít áramkimaradás esetére.

Figyelem: A készüléket boltunkban hitelesített állapotban veszi át, a hitelesség két évig érvényes. A mérleg közösségi hitelesítési eljáráson esett át a magyar OMH által, mely által EU megfelelési bizonyítványt kapott. Ez formátumban más mint a nemzeti hitelesítési bizonyítvány, de érvényét tekintve ugyanaz! Két év múlva már a szokásos nemzeti hitelesítésen fog átesni a mérleg!

Kérjük a mérleg későbbi hitelesítését a vásárlási helyen kezdeményezze, vagy az **MSZ Méreştechnikai Kft-nél!**

A KÉSZÜLÉK FONTOSABB JELLEMZŐI:

- Kétoldali LCD kijelző (eladói és vásárlói), háttérvilágítással
- Alacsony feszültség jelzés és automatikus kikapcsolás
- Akkumulátoros és hálózati táplálás közti automatikus átváltás, akkumulátor automatikus töltése

TÁPFESZÜLTSG ELLÁTÁS:

DC 6V/4Ah beépített akkumulátor
DC 8V hálózati adapter

JÓTANÁCSOK A HASZNÁLATHOZ:

- A mérleg legyen védve közvetlen nedvesség hatásától
- A mérleget óvjuk erős rázkódástól, ütődéstől és a túlterheléstől
- Ne tegye ki a mérleget erős hőhatásnak
- Amikor a „Fizetendő ár” kijelzőn megjelenik az –Lb- szimbólum, töltse az akkumulátort 12 órán keresztül

Figyelem:

Ha a mérleget huzamos ideig nem használja, a beépített akkumulátort 3 havonta töltse újra a mérleg hálózatra csatlakoztatásával!

ÜZEMBE HELYEZÉS:

1. Helyezze a mérleget stabil asztalra
2. A libella buborékját állítsa középre a lábcsavarok segítségével
3. Kapcsolja be a mérleget (jobb oldalt, alul)
4. Ha a mérleg minden kijelzőjén 0-t lát, akkor használhatja a mérleget.
5. Helyezze fel a terméket a mérlegre, majd írja be az egységárát
A mérleg fizetendő ár ablakában megjelenik a kiszámított ár.

A SZIMBÓLUMOK A KIJELZŐKNÉL:

Zero: A mérleg terheletlen nyugalmi helyzetben van.

Tare: A mérleg a nettó tömeget mutatja.

Stable: A mérleg stabil értéket mutat.

ACCU: Több termék árának összeadását jelzi.

BILLENTYŰZET:

0-9: Numerikus billentyűk, egységár beíráshoz

Clear: Törlés. Törli a beírt adatokat

UNIT 1-7: Közvetlen ár memória gombok

Zero/BL: Nullázás / Háttérvilágítás ki/bekapcsolás

CHG: Visszajáró kiszámolása

Accu: Több termék árának összeadása, teljes összeg megnézése

AC/Set: Memória törlése / Közvetlen ár memóriák programozása

Tare: Tárázás

. : Tizedespont, EURO bevezetése után funkcionál

MŰKÖDÉS:

Árszorzás: Bekapcsolás után tegye a mérlegre a mérendő árut. Írja be a termék egységárát vagy nyomja meg valamelyik **Unit** gombot. A mérleg automatikusan kiszámítja a fizetendő árat. A beírt egységárát a **Clear** gombbal tudja törölni.

Memória programozás: Az Unit1-től Unit7-ig beprogramozhatunk 7 termék árát, így ezek egy gombnyomással előhozhatóak.

Nyomja meg az **AC/Set** gombot. Most nyomja meg a programozni kívánt **Unit** gombot. A **Tömeg** kijelzőn a memória sorszámát, az **Egységár** kijelzőn a korábban programozott ár értéket láthatja. Írja be az új értéket és nyomja meg az **AC/Set** gombot. Három sípolást fog hallani. A mérleg elfogadta az új egységárát.

Tárázás: Nyomjuk meg a **Tare** gombot egyszer a táraedény tömegének kinullázásához, ekkor a kijelzőn megjelenik a < szimbólum a tömeg ablakban a **Tare** felírat mellett. Amikor levesszük a táraedényt, a mérleg mínusz előjellel mutatja az edény tömegét. Nyomjuk meg ismét a **Tare** gombot, ezzel töröltük az értéket és eltűnik a szimbólum.